

Pandora

TRACKER AUTONOMO

EYE



MANUALE D'USO



INFORMZIONI GENERALI

Il tracker di Pandora Eye è un dispositivo moderno altamente efficace che viene utilizzato per determinare le coordinate e tracciare il movimento dell'oggetto monitorato.

Le dimensioni in miniatura del tracker consentono di posizionarlo praticamente ovunque (in una borsa, in un pacco prezioso, sul colletto del tuo animale domestico, in un veicolo). Un'applicazione speciale e un sito Web forniscono informazioni sullo stato, la posizione e il movimento del dispositivo e rendono il suo utilizzo il più semplice possibile. È possibile effettuare una chiamata al dispositivo e accendere il microfono per ascoltare l'ambiente e lo stato dell'oggetto. Componenti funzionali e moderni ben studiati ti aiuteranno a usare comodamente i nostri prodotti.

Il nostro sito web: www.pandorainfo.com – www.zenicar.it
Supporto clienti: support@pandorainfo.com- info@zenicar.it



COMPONENETI DEL SISTEMA

1. Tracker autonomo	1
2. SIM-Card	1
3. Kit di fissaggio	1
4. Scheda del proprietario	1
5. Manuale utente	1
6. Confezione	1

CARATTERISTICHE

- Modem GSM integrato (servizio GPRS/SMS/LBS)
- Porta micro-SIM integrata
- Ricevitore GPS/GLONASS incorporato
- Interfaccia Bluetooth 4.2 integrata
- Microfono incorporato
- Pulsante VALET multifunzionale
- Indicatore di stato a LED



PULSANTE VALET E INDICATORE LED

VALET è un pulsante multifunzione situato sul dispositivo.

Il pulsante viene utilizzato per attivare il tracker e per modificare le impostazioni del dispositivo.

LED è un indicatore luminoso a luce rossa. Visualizza lo stato del dispositivo per durata e frequenza dei lampi, visualizza il tempo di attesa del pulsante **VALET**.

Le chiusure sono fissaggi laterali per fissare il tracker su un disco rigido superficie utilizzando clip metalliche (incluse nel set).

Il microfono è un dispositivo elettroacustico integrato necessario per Funzione «Ascolto».

MODALITÀ DEL TRACKER

Pandora Eye ha le seguenti modalità operative:

1. Modalità «Trasporto». Questa modalità è attiva dal momento della produzione del dispositivo. Quando il dispositivo è in questa modalità (tutte le interfacce GSM/GPS/BLUETOOTH incorporate sono spente). L'uscita da questa modalità è disponibile solo dopo la configurazione del tracker utilizzando il pulsante VALET. Il tracker uscirà da questa modalità ed entrerà nella modalità principale «funzione autonoma» dopo aver inserito il «numero di telefono del proprietario».

2. Modalità "Tracciamento" di emergenza. Il proprietario attiva forzatamente questa modalità tramite il servizio Internet o l'applicazione mobile.

Se il dispositivo è in stato di sospensione, la funzione verrà attivata al momento del «risveglio». Questa modalità consuma più energia, consente al dispositivo di essere costantemente online entro un determinato periodo (da 20 minuti a 6 ore - l'impostazione può essere modificata tramite il servizio Internet o l'applicazione mobile). Nella sua modalità, il tracker determina le coordinate correnti con una certa periodicità e le invia al server per formare la traccia dell'oggetto. Questa modalità fornisce anche l'accesso alla funzione «Ascolto».

3. Modalità principale «funzione autonoma». Questa modalità verrà attivata automaticamente dopo aver configurato il «numero di telefono del proprietario». Il dispositivo è in modalità sleep la maggior parte del tempo in questa modalità.

Il tracker «si sveglia» (attiva le interfacce GSM/GPS) per un breve periodo con una periodicità preimpostata per informare il proprietario sulla sua posizione e stato.

FUNZIONI TRACKER

Funzione «ASCOLTO»

Questa funzione è disponibile quando il tracker si trova nella modalità "Tracking" di emergenza. Per eseguire il controllo audio con il microfono incorporato, è necessario effettuare una chiamata dal numero programmato (dal proprietario o da numeri aggiuntivi) al numero di telefono del localizzatore.

Funzioni tracker con il pulsante «VALET»

1. L'attivazione del localizzatore. Questa funzione attiva alternativamente le interfacce del tracker per modificarne i parametri e le impostazioni.
2. Rimozione di un dispositivo mobile. Questa funzione rimuove il dispositivo mobile precedentemente registrato dalla memoria del localizzatore (rimuovendo la connessione Bluetooth).
3. Aggiornamento del firmware tramite connessione Bluetooth.

Funzione	Pulsante VALET	Indicatore LED
Attivazione tracker	premere 3 sec.	3 lampeggi brevi
Rimozione di un dispositivo mobile	premere per 6 sec	6 lampeggi brevi
Aggiornamento del firmware	premere per 10 sec	9 lampeggi brevi + seguito da luce fissa

SCHEDA DEL PROPRIETARIO

La carta di plastica del proprietario contiene private informazioni sotto lo strato protettivo.

Contenuto della carta del proprietario:


- Numero di telefono del sistema - telefono numero della carta SIM che è inclusa nel set di sistema.

LOGIN - questa informazione è usata per aggiungere il dispositivo al servizio Internet e applicazioni mobili.

Login contiene un numero di 10 cifre. Queste informazioni non possono essere modificate o ripristinate.

PASS: questa informazione viene utilizzata per aggiungere il dispositivo al servizio Internet e applicazioni mobili. Il passaggio contiene 8 caratteri e può essere composto da cifre, lettere maiuscole e minuscole. Questa informazione non può essere cambiata o ripristinata.

«**PIN**»: questo campo non è utilizzato.





AVVERTIMENTO! RIMUOVERE ATTENTAMENTE LO STRATO PROTETTIVO, NON UTILIZZARE GLI OGGETTI SCURI PER EVITARE DANNEGGIAMENTI DI INFORMAZIONI NASCOSTE SOTTO LO STRATO PROTETTIVO.

L'INFORMAZIONE NASCOSTA SOTTO LO STRATO PROTETTIVO È INTEGRATO SOLO PER IL PROPRIETARIO DEL DISPOSITIVO. LA CARTA PERSONALE DEL PROPRIETARIO E LE INFORMAZIONI NASCOSTE NON POSSONO ESSERE RISTRUTTURATE

NUMERI TELEFONICI PROPRIETARIO E AGGIUNTIVI

Numero di telefono del proprietario è il numero di telefono impostato dall'utente. Questo numero ha la possibilità di uscire dalla modalità «Trasporto», per attivare la modalità ASCOLTO. Il dispositivo invierà una notifica SMS a questo numero.

Numeri di telefono aggiuntivi sono numeri di telefono, impostati da un utente. Il dispositivo può inviare ulteriori notifiche SMS a questi numeri. Il dispositivo può essere configurato per consentire a questi numeri di passare in modalità ASCOLTO.

SIM - CARD

Il dispositivo contiene una scheda SIM preinstallata utilizzata per testare il funzionamento del dispositivo in fabbrica. La SIM-Card supporta la tecnologia SIM IMEI (può funzionare solo con il tracker). Non è possibile rimettere o ricevere i dati del profilo con la scheda SIM all'interno della confezione, bisogna sostituirla con una nuova SIM-Card dell'utente



AVVERTIMENTO! IL PROPRIETARIO HA BISOGNO DI MONITORARE LO STATO E IL SALDO DELL'ACCOUNT DELLA SIM-CARD INSTALLATA NEL DISPOSITIVO. SE LA SIM-CARD È BLOCCATA O DIFETTOSA, LA FUNZIONALITÀ GSM NON SARÀ DISPONIBILE.

INIZIARE

FASE 1. Creare un account e aggiungere il tracker Registrazione:

vai alla pagina principale del servizio Internet pandora-on.com e registra l'account seguendo le istruzioni del servizio. Una e-mail con il link di conferma verrà inviata al tuo indirizzo e-mail al termine della procedura di registrazione. La registrazione dell'account sarà completata dopo aver seguito il link fornito.

Login:

I dati creati nella fase di registrazione (login - indirizzo e-mail, password - password specificata al momento della registrazione) vengono utilizzate per accedere all'account. Il login (E-mail) è collegato ai dati dell'account, non può essere modificato o cancellato.

L'account può essere utilizzato per accedere al servizio Internet pandora-on.com o applicazione mobile senza restrizioni sul numero di utenti.



AVVERTIMENTO! SE NON HAI RICEVUTO L'E-MAIL DI CONFERMA, CONTROLLA NELLA CARTELLA DEL TUO SPAM O ESEGUI LA PROCEDURA "PASSWORD TEMPORANEA" SULLA PAGINA PRINCIPALE DI PANDORA-ON.COM

Aggiungi il tracker al tuo account:

Il servizio Internet e le applicazioni mobile supportano le funzioni simultanee con più dispositivi telemetrici Pandora. Per aggiungere il tracker Eye, accedi al servizio Internet pandora-on.com ed segui le istruzioni per aggiungere un nuovo dispositivo.

Inserisci i dati dalla carta plastificata. Cliccando nella sezione «Registrazione» è possibile tramite le impostazioni (IMPOSTAZIONI AMMINISTRAZIONE – AGGIUNGERE UN NUOVO DISPOSITIVO).

FASE 2. Preparazione del dispositivo per il funzionamento

Aprire attentamente il dispositivo. Tenere presente la corretta polarità delle batterie e la posizione dell'apertura laterale per il microfono incorporato quando si richiude il coperchio posteriore.

Il tracker è in modalità «Trasporto» al momento della spedizione. In questa modalità, tutte le interfacce integrate sono disattivate.

Verranno attivati dopo essere entrati nella modalità impostazioni e aver impostato il numero di telefono del proprietario.

FASE 3. Impostazione del numero di telefono del proprietario:

Esistono tre modi per impostare il numero di telefono del proprietario:

1. Attivare il tracker tenendo premuto il pulsante VALET per 3 secondi (3 brevi lampeggi del LED). Rilascia il pulsante dopo il terzo flash, il localizzatore entrerà nella modalità impostazioni. Dopodiché, sarà disponibile una chiamata entro due minuti. Effettua una chiamata dal tuo numero (proprietario) al numero di telefono del dispositivo all'ora prestabilita. Il sistema ricorderà automaticamente il numero della chiamata in arrivo come numero del proprietario e terminerà la chiamata.
2. Accedi a pandora-on.com con l'account precedentemente registrato. Vai al menu «IMPOSTAZIONI» - «NOTIFICHE», inserisci il numero di telefono del proprietario nel «numero di proprietario» nel seguente formato + 39xxxxxxxxxx. Salva le impostazioni dopo aver inserito il numero. Attivare il tracker tenendo premuto il pulsante VALET per 3 secondi (3 brevi lampeggi del LED). Rilascia il pulsante dopo il terzo flash. Il localizzatore riceverà le impostazioni dal servizio Internet entro 10 minuti.
3. Questa impostazione è disponibile dopo che un telefono cellulare è stato registrato nella memoria del localizzatore (vedere la sezione APPLICAZIONE MOBILE PANDORA NAV BT).

Effettuare una connessione Bluetooth con il tracker tramite l'applicazione mobile PANDORA NAV BT. Inserisci il tuo numero di telefono nel seguente formato + 39xxxxxxxxx nel campo «Numero di notifica 1» nel menu «Impostazioni» - «Telefono». Disconnettere la connessione Bluetooth dopo aver completato le impostazioni.

Una conferma dell'impostazione del numero del proprietario sarà notificata con un SMS e le coordinate attuali del tracker.

PANDORA NAV BT MOBILE APPLICATION (ANDROID) E (iOS)

L'applicazione Pandora NAV BT è uno strumento per impostare, aggiornare e monitorare lo stato del tuo tracker. La connessione tra l'applicazione e il tracker viene stabilita solo con il dispositivo mobile aggiunto in precedenza alla memoria del sistema, tramite uno speciale protocollo Bluetooth Low Energy codificato.

Puoi scaricare gratuitamente l'applicazione Pandora NAV BT per il tuo dispositivo mobile nell'app store (Google Play) e (iTunes).



AVVERTIMENTO! PER UTILIZZARE L'APPLICAZIONE MOBILE CON IL TRACKER, IL TUO DISPOSITIVO DEVE AVERE ANDROID 4.4 O SUPERIORE E MODULO BLUETOOTH 4.0.

Registrazione del dispositivo mobile nella memoria del tracker: dopo aver installato l'applicazione, registra il tuo dispositivo mobile (Smartphone) nella memoria del tracker tramite la connessione Bluetooth:

1. Apri l'applicazione PANDORA NAV BT.
2. Premi e tieni premuto il pulsante VALET per 3 secondi (3 lampeggi del LED), rilascia il pulsante dopo il terzo flash - il localizzatore attiva la connessione Bluetooth.
3. Seleziona il dispositivo trovato nel menu «Cerca» dell'applicazione, inserisci il codice PIN di associazione 0-0-0-0-0-0, i dispositivi verranno accoppiati dopo aver confermato l'immissione del codice PIN.

Utilizzo dell'applicazione:

Essere nella zona di copertura radio Bluetooth, Tenere premuto il pulsante **VALET** per 3 secondi (3 lampeggi del **LED**), apri l'applicazione PANDORA NAV BT.

L'applicazione rileva automaticamente il sistema ed effettua una connessione. Il menu principale verrà aperto dopo aver effettuato la connessione.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Per aggiornare il firmware del tracker, premi e tieni premuto il pulsante **VALET** per più di 10 secondi finché non appare uno sfarfallio regolare. Apri PANDORA NAV BT, vai su «Cerca dispositivo» e seleziona il dispositivo trovato.

È possibile selezionare una delle opzioni di aggiornamento:

«File manager»: puoi caricare il firmware dalla memoria del telefono. (il firmware è disponibile su pandorainfo.com).

«Internet»: puoi caricare il firmware dal server internet.

SOSTITUZIONE O RICARICA DELLE BATTERIE

Quando si sostituiscono o si ricaricano le batterie, è necessario eseguire attentamente la seguente sequenza di azioni:

1. aprire il coperchio del dispositivo piegando due chiavistelli laterali.
2. Estrarre le batterie scariche.
3. Sostituire o ricaricare le batterie.
4. Inserire le batterie tenendo presente la corretta polarità.
5. Chiudere il coperchio mantenendo la posizione dell'apertura laterale per il microfono



SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE LE BATTERIE AL LITIO (LI-FES2) SOPRATTUTTO A BASSE TEMPERATURE. SONO ANCHE AMMESSE BATTERIE ALKALINE; NON UTILIZZARE BATTERIE DI ZINCO-CARBONE NORMALI.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Parametro	Valore	
	min	max
Tensione funzionale del tracker	3 V	5,5 V
Consumo corrente nella modalità di sleep/trasmissione	<3 µA	<100 mA
Batteria/Quantità	AAA / 3 pcs.	
GSM-modem	Telit GE866-QUAD	
SIM-card	micro-SIM	
2.4 GHz protocollo di trasmissione	Bluetooth 4.2 LowEnergy	
GPS/GLONASS	Simcom SIM33ELA	
Temperatura di funzionamento (dipende dalle batterie)	- 40 C°	+ 85 C°
Dimensioni	52x42x17,5 mm	

OBBLIGHI DI GARANZIA

Il produttore garantisce il corretto funzionamento del sistema di sicurezza dei servizi se le condizioni di funzionamento, installazione, stoccaggio e trasporto descritte in questo manuale sono state soddisfatte.


Il sistema dovrebbe essere utilizzato solo in base al manuale. Il malfunzionamento delle parti durante il periodo di garanzia per colpa del produttore deve essere riparato o sostituito dal centro di installazione del produttore o da un centro di assistenza autorizzato.


Un utente perde il diritto per i servizi di garanzia nei seguenti casi:

- quando scade il periodo di garanzia;
se non sono state soddisfatte condizioni di funzionamento, installazione, stoccaggio o trasporto;
- se c'è un danno meccanico delle parti esterne del sistema dopo che è stato venduto. Ciò include: danni da incendio, danni conseguenti in caso di incidente stradale, liquidi aggressivi e danni dovuti a infiltrazioni d'acqua, danni causati da un uso improprio;
- se il danno è stato causato da impostazioni errate e regolazione dei parametri;
- se i dispositivi di sistema vengono sostituiti con dispositivi non consigliati dal produttore;
- se non è presente una scheda di garanzia e un certificato di installazione correttamente compilati.

Il periodo di garanzia è di 3 anni dal momento dell'acquisto, ma non più di 3,5 (tre anni e mezzo) dal momento della produzione.

Questa garanzia non include le batterie dei telecomandi, in quanto hanno una durata di servizio propria. Le manutenzioni e le riparazioni del sistema con periodo di garanzia scaduto vengono eseguite a spese dell'utente su contratti separati tra l'utente e l'installatore / centro di assistenza.





CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE

Il dispositivo **Pandora Eye** è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108 / CE e alla direttiva R & TTE 1999/5 / CE.

Numero seriale _____

Data di produzione « _____ » _____ 20 y.

Firma del responsabile _____ (stamp.)

Imballatore _____ Firma _____
(timbro personale)



CERTIFICATO DI GARANZIA

Modello **Pandora Eye**

Numero di serie _____

Data di produzione « _____ » _____ 20 y.

Timbro del venditore _____

Firma del venditore _____

 Pandora

